


Remplacement du couteau supérieur

Le couteau supérieur (mobile) est réalisé en métal dur et n'a pas besoin d'être remplacé. S'il arrive malgré tout que la lame soit détériorée, faire appel à un technicien du S.A.V. qui changera le couteau supérieur.




Remplacement du couteau inférieur

- Séparer la machine du réseau électrique en enlevant la prise.

Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute. Relever le couteau supérieur.

A l'aide du grand tourne-vis se trouvant dans la pochette à accessoires, desserrer la vis placée


sur la plaque de fixation du couteau inférieur. Retirer le couteau inférieur. Ajuster le couteau de rechange (logé dans la pochette à accessoires) dans la rainure de maintien, de façon que la lame du couteau inférieur se trouve bord à bord avec la plaque à aiguille. Serrer à fond la vis de la plaque de fixation du couteau.



Remplacement de l'ampoule

- Séparer la machine du réseau électrique en enlevant la prise.

Dévisser l'ampoule défectueuse et la remplacer par une neuve. Utiliser uniquement des ampoules de 10 watt que l'on peut se procurer dans tous les magasins spécialisés.



Nettoyage et huilage

- Séparer la machine du réseau électrique en enlevant la prise.

Pendant la couture et la coupe, une quantité importante de poussière, débris de fil et de tissu se dépose sur la machine. Procéder régulièrement au nettoyage.

Les principales pièces constitutives étant réalisées en un matériau spécial, l'huile n'est nécessaire que de temps en temps. Ne huiler que les points indiqués sur le schéma.

