

## Vernir le bois

Le vernis est destiné à la fois à protéger et à décorer le bois en lui donnant un aspect satiné ou brillant. Son application demande de la méthode et du soin.

On vernit du bois nu, teinté ou ayant reçu une couche de fondur. Dans tous les cas, la surface est finement poncée et dépoluissérée.



**1. Préparer la surface en ponçant avec du papier abrasif fin.**

**2. Dépoussiérer avec un chiffon à peine humidifié de White-spirit.**

**3. Appliquer le vernis avec une brosse plate à vernir, en une couche mince et régulière, dans le sens des fibres du bois.**

**4. Exécuter une "passe croisée" en vernissant perpendiculairement au fil du bois.**

**5. Lisser avec un spalter (brosse plate large), sans le charger de vernis.**

**6. Après séchage, poncer la surface avec de la laine d'acier fine (n° 000). Dépoussiérer au chiffon humidifié de White-spirit.**

**7. Appliquer une seconde couche de vernis et, éventuellement, une troisième après ponçage et dépoussiérage.**

- Remuer le vernis pour l'homogénéiser.
- Utiliser un pinceau à vernir de qualité pour qu'il ne laisse pas de traces.

### Conseils

