

# Comment éliminer soi-même les défauts

Défaut	Cause	Remède	Page
L'entraînement du tissu est irrégulier	La pression du pied-de-biche est insuffisante.	Serrer la vis de réglage de pression du pied-de-biche.	17
	La lame du couteau inférieur est émoussée ou le couteau n'est pas positionné correctement.	Remplacer le couteau inférieur et effectuer le réglage de la manière prescrite.	22
Le fil casse	La tension est trop forte pour le fil utilisé	Réduire la tension du fil et effectuer un nouveau réglage.	7
	L'aiguille n'est pas montée correctement.	Introduire l'aiguille jusqu'en butée dans le pince-aiguille, le talon étant dirigé vers l'arrière.	6, 14
		N'utiliser que des aiguilles 130/705 H	
Les aiguilles cassent	Les aiguilles sont tordues, époin-tées ou la pointe est abîmée.	Remplacer les aiguilles.	6, 14
	Les aiguilles ne sont pas montées correctement.	Introduire les aiguilles jusqu'en butée dans le pince-aiguille, le talon étant dirigé vers l'arrière.	6
	Le tissu est étiré trop fortement en cours de travail.	Guider légèrement le tissu avec les deux mains.	
Les points ne se forment pas toujours	Les aiguilles sont tordues ou époin-tées.	Remplacer les aiguilles.	6, 14
	Les aiguilles ne conviennent pas.	Utiliser des aiguilles 130/705 H.	14
	La pression du pied-de-biche est insuffisante.	Serrer la vis de réglage de pression du pied-de-biche.	17
Points irréguliers	Le fil n'est pas tendu correctement.	Vérifier si le fil est bien pris entre les disques de tension.	7
	Le fil s'est entortillé à un endroit quelconque.	Examiner les points d'enfilage des différents fils.	8, 9, 10, 11
Le tissu ondule (tissus à mailles en particulier)	La pression du pied-de-biche est trop forte.	Desserrer la vis de réglage de pression du pied-de-biche.	17
	Le mécanisme d'avance à différentiel n'est pas réglé correctement.*	Régler le mécanisme d'avance à différentiel sur N - 2. *	16
	Le tissu a été étiré en cours de travail.	Guider le tissu légèrement.	
Le tissu se rétracte	La tension du fil est trop forte.	Réduire la tension du fil et effectuer un nouveau réglage.	7
	Le mécanisme d'avance à différentiel n'est pas réglé correctement.*	Régler le mécanisme d'avance à différentiel sur 0,7 - N.*	16
Le bord du tissu s'enroule en cours de travail	Chaque point retient trop de tissu.	Diminuer la largeur de la couture.	15
	La tension du fil est trop forte.	Réduire la tension du fil et effectuer un nouveau réglage.	7